

MV-22  
ハードウェア取扱説明書

株式会社 マイクロビジョン

## MV-22 ハードウェア仕様書

改訂記録				
版	変更内容	レビジョン	日付	担当
1	初版	1.0	2006/10/27	本間

## 目 次

1) 概要 .....	1
2) オプション .....	1
3) 動作環境 .....	1
4) 注意事項 .....	2
5) 各部の名称 .....	3
6) 内部ブロック図 .....	4
7) 画像転送モード .....	5
8) 制御レジスターの概略説明 .....	6
9) 仕様 .....	7
10) 信号タイミングチャート .....	10
ラインセンサーカメラ入力タイミング .....	10
デジタルカメラ入力タイミング .....	11
トリガーパルス設定 .....	12
停止信号のタイミングチャート .....	13

## 1) 概要

このたびは、工業用デジタルカメラ対応、32Bitデータ取り込みボード  
MV-22をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本製品は、PCIバスに対応した高速デジタル32Bitデータ取り込みボードです。  
本製品は以下の特徴を備えています。

- 1．カメラI/Fは32Bitの差動レシーバ入力RS422 EIA644(LVDS)
- 2．高速クロック動作 (最大40MHzクロック動作)
- 3．カメラへの制御信号をサポート
- 4．取り込み画像データのパソコンのメインメモリへの格納(バスマスタ)
- 5．PCIハーフサイズ以下の小さな基板サイズ (122.00mm×106.68mm)
- 6．RoHS対応

本製品は、PCIバスのバースト転送(DMA)を利用することで取り込み画像データを絶え間なくPCのメインメモリに転送することができます。転送レートは最大132MByte/secです。

## 2) オプション

Windows95/98/NT/2000/XP 対応 入力ライブラリ

カメラ入力のための制御DLLです  
型名：MV-12IN

Windows95/98/NT/2000/XP 対応 画像処理ライブラリ

MV-12用画像処理ライブラリ  
型名： 画像マネージャー For MV-12

各種カメラ対応専用ケーブル  
問い合わせください。


## 3) 動作環境

- 1．PCIバススロットを備えたAT互換機(DOS/V)
- 2．工業用PCIMG規格のバックプレーンをベースとしたシステム
- 3．動作温度0度～40度
- 4．湿度20%～80%(結露なきこと)

#### 4) 注意事項


- 1．帯電物を近づけないでください
- 2．カードエッジコネクタの部分を直接手でふれないでください。
- 3．ボードを装着の際は、パソコンの電気を切断したのちに、入れてください。
- 4．ボードを持つ時は、人体の静電気を逃がしてから持ってください。
- 5．ボードが動作しない場合は、違うスロットに挿入してください。  
それでも動作しない場合は、速やかにボードをはずし、ご連絡ください。
- 6．ボードの取り付けの際には、パソコンの取扱説明書をよく読んで感電やケガなどの事故に十分注意してください。

## 5) 各部の名称



J 1	カメラ I / F コネクタ
CN 1	トリガ入力 コネクタ
CN 2	J T A G ポート
J P 1	2 - 3 ショート
J P 2	2 - 3 ショート
J P 3	2 - 3 ショート
J P 4	2 - 3 ショート

## 6) 内部ブロック図



本製品は3つ構成されます

### カメラ制御部

内部発振クロックによるモードと外部発振クロックによるモードが設定できます。

### 画像取り込み部

FIFO、およびFPGAにより入力画像の取り込みを行います。  
取り込みサイズ等をレジスタで設定できます。

### PCI転送部

PLXのICによりPCIバスマスタ転送を行います。

## 7) 画像転送モード

MV - 22 ボードの画像の転送は、トリガ入力モード、1ショットモード、連続転送モード、エンコーダ入力モード（オプション）から構成されます。

### トリガ入力モード

センサーからの入力により、1ショット（1回取り込み）を行います。  
エリアカメラ、ラインセンサー両方に対応します。

### 1ショットモード

PCから1ショットモードの命令で1回取り込みを行います。  
エリアカメラ、ラインセンサー両方に対応します。

### 連続転送モード

PCから連続転送モードの命令で永遠に取り込みをします。  
エリアカメラ、ラインセンサー両方に対応します。

### エンコーダ入力モード（オプション）

エンコーダパルス、数パルスで1回ラインセンサー用の露光パルスを作りだします。  
ラインセンサーだけに対応します。  
露光パルス周期の間に、すべての画素数を呼びだせる周期にする必要があります。

DMA転送完了後、割り込みパルスが発生します。  
転送用のライブラリにて制御してください。

## 8) 制御レジスターの概略説明

ラインセンサー露光パルス設定レジスター  
ラインセンサの露光時間をパルスで設定します。

ラインセンサー転送完了割り込み幅設定レジスター

画像入力幅設定レジスター

エンコーダパルス分周設定レジスター  
露光パルスの設定

クロック選択レジスター  
外部クロック、内部発振 8 0 MHz、4 0 MHz、2 0 MHz、1 0 MHz、5 MHz  
3 3 MHz、の選択

エリアカメラ / ラインセンサー選択レジスター

1 回入力 / 連続入力選択レジスター

入力遅延クロック設定レジスター

水平ドット数設定レジスター ( 0 . . 5 1 2 0 )

水平信号数の設定レジスター ( 0 . . 6 5 5 3 6 )

各種レジスターがあります。制御ライブラリを使用してください。  
( レジスターのアドレスは公開されていません )



## 9) 仕様


項目	仕様
カメラ I / F	R S 4 2 2 または E I A 6 4 4 ( L V D S )
入力データ幅	3 2 Bit ( M a x )
入力クロック周波数	4 0 MHz ( M a x )
出力クロック周波数	4 0 M H z ( M a x )
同期信号入力	H D      V D
同期信号出力	L i n _ V D      L i n _ H D
水平取り込みカウンター	0 ~ 5 1 2 0
垂直取り込みカウンター	0 ~ 1 6 3 8 4
取り込みモード	トリガモード   1 ショットモード   連続モード
外寸	122.00mm × 106.68mm
動作環境	温度   0 度 ~ 4 0 度 湿度 2 0 % ~ 8 0 % ( 結露なきこと )
対応 O S	Windows98 / NT / 2000 / XP

## カメラI/Fコネクタ ピンアサイン


接続コネクタ- コネクタDX30A-100P

100pinハーフピッチコネクタ:ヒロセDX10A-100S

ケーブル-DX-100-CV1



100			51		
ピン番号	信号名	I/O	ピン番号	信号名	I/O
1	+DCLK	I	51	-DCLK	I
2	+D-HD	I	52	-D-HD	I
3	+D-VD	I	53	-D-VD	I
4	+CAMST	I	54	-CAMST	I
5	+DB0	I	55	-DB0	I
6	+DB1	I	56	-DB1	I
7	+DB2	I	57	-DB2	I
8	+DB3	I	58	-DB3	I
9	+DB4	I	59	-DB4	I
10	+DB5	I	60	-DB5	I
11	+DB6	I	61	-DB6	I
12	+DB7	I	62	-DB7	I
13	+DB8	I	63	-DB8	I
14	+DB9	I	64	-DB9	I
15	+DB10	I	65	-DB10	I
16	+DB11	I	66	-DB11	I
17	+DB12	I	67	-DB12	I
18	+DB13	I	68	-DB13	I
19	+DB14	I	69	-DB14	I
20	+DB15	I	70	-DB15	I
21	+DB16	I	71	-DB16	I
22	+DB17	I	72	-DB17	I
23	+DB18	I	73	-DB18	I
24	+DB19	I	74	-DB19	I
25	+DB20	I	75	-DB20	I
26	+DB21	I	76	-DB21	I
27	+DB22	I	77	-DB22	I
28	+DB23	I	78	-DB23	I
29	+DB24	I	79	-DB24	I
30	+DB25	I	80	-DB25	I
31	+DB26	I	81	-DB26	I
32	+DB27	I	82	-DB27	I
33	+DB28	I	83	-DB28	I
34	+DB29	I	84	-DB29	I
35	+DB30	I	85	-DB30	I
36	+DB31	I	86	-DB31	I
37	GND		87	GND	
38	+CLKOUT	O	88	-CLKOUT	O
39	+LIN-HD	O	89	-LIN-HD	O
40	+LIN-VD	O	90	-LIN-VD	O
41	+STOUT	O	91	-STOUT	O
42	+TRGOUTA	O	92	-TRGOUTA	O
43	+TRGOUTB	O	93	-TRGOUTB	O
44	+RSVIN1	I	94	-RSVIN1	I
45	+RSVIN2	I	95	-RSVIN2	I
46	+RSVIN3	I	96	-RSVIN3	I
47	+RSVIN4	I	97	-RSVIN4	I
48	+RSVOUT1	O	98	-RSVOUT1	O
49	+RSVOUT2	O	99	-RSVOUT2	O
50	GND		100	GND	




10pin:

CN1

ピン番号	信号名	I/O
1	TRIGGER-IN1	I
2	GND	
3	A-PLUSE	I
4	GND	
5	B-PLUSE	I
6	GND	
7	C-PLUSE	I
8	GND	
9	TRIGGER-IN2	I
10	GND	


## 10) 信号タイミングチャート

### ラインセンサーカメラ入力タイミング




スタート信号発生回路 Encode=0 の時、ScanRateクロック  
間隔で発生します。

Encode=1 の時、エンコーダーのA相のパルスのN個目でスタート  
パルスを発生させます。(N個はDivPulseで設定)




## デジタルカメラ入力タイミング




注1) リードゲートをホストから発生させるか、カメラよりLVAL信号を入力するかはFifoWrSelの選択番号で決定される。  
LVALの選択時はWrDelayは無効となる。

## カメラクロック



データは、カメラクロックの立ち上がりで確定される。  
カメラクロックはCLKで選択される。  
カメラから立下りの信号が発生している場合は  
逆位相に選択してください。

## トリガーパルス設定




A , B 時間はカメラの仕様

C 時間は500ns以内

外部トリガーモードの時は外部入力端子より入力しカメラへトリガーを出力します。

内部トリガーモードの時は、ボード内部からカメラへトリガー出力します。

## 停止信号のタイミングチャート



# 株式会社マイクロビジョン

本社 〒950-0986 新潟市神道寺南1-9-15  
TEL 025-247-8312  
FAX 025-247-8313